

1. ZASTOSOWANIE:

Zaprawa Klejowa SATYN POS – 27, służy do przyklejania płyt styropianowych na podłożach mineralnych oraz do zatapiania siatki zbrojącej w systemach ociepleń budynków.

2. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Dla przyklejania płyt styropianowych.

Powierzchnia podłoża powinna być sucha, czysta, trwała i nośna. Nowe tynki i betony powinny być związane i wysezonowane. Tynki osypliwe, popękane i "głuche" usunąć, szczeliny rozkuć. Ewentualne ubytki i nierówności uzupełnić. Mocne tynki oczyścić z warstw malarskich i zanieczyszczeń. Podłoża nasiąkliwe należy pomalować gruntem do zmniejszania i wyrównywania chłonności podłoża.

Dla zatapiania siatki na styropianie

Powierzchnia styropianu powinna być sucha, czysta, trwała i nośna. Ewentualne szczeliny między płytami, wypełnić odpowiednio dociętymi paskami styropianu. W przypadku nierówności styropianu lub zniszczenia warstwy wierzchniej przez promieniowanie słoneczne UV (żółty nalot), powierzchnię przeszlifować tarką metalową lub pacą z papierem ściernym. Nie pozostawiać wystających elementów łączników. Rodzaj podłoża: tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne. Mury z cegieł i pustaków ceramicznych, silikatowych, bloczków z betonu komórkowego i inne, powierzchnie betonowe, warstwa styropianu w systemie ociepleń.

Przy przygotowaniu podłoża obowiązują wytyczne, zalecenia norm budowlanych oraz zasady techniki budowlanej.

3. SPOSÓB UŻYCIA:

Zawartość worka, wymieszać mechanicznie lub ręcznie z odpowiednią ilością czystej, chłodnej wody do uzyskania jednorodnej mieszaniny i założonej konsystencji. Po odczekaniu 5 minut ponownie wymieszać. Zaprawę klejową, należy zużyć w ciągu 1 godziny od wymieszania z wodą. W przypadku zgęstnienia zaprawy klejowej w tym czasie należy ją ponownie intensywnie wymieszać nie dolewając wody. Przedozowanie wody wydłuży czas wiązania oraz pogorszy wszystkie cechy zaprawy klejowej, między innymi przyczepność.

Przyklejanie płyt styropianowych

Zaprawę klejową nakładać kielnią w formie placków i pasma obwodowego na płytę styropianową lub cienką warstwą przy pomocy pacy zębatej. Płyty styropianowe przykładать do ściany lekko je dociskając. Po przyklejeniu płyt w ciągu 10 minut można jeszcze dokonać korekty ich położenia. Czynności przyklejania płyt należy wykonać w czasie nie dłuższym niż 20 minut od nałożenia zaprawy klejowej na płytę. Do kołkowania styropianu należy przystąpić najwcześniej po 1 dniu, a do zatapiania siatki najwcześniej po 3 dniach od przyklejenia płyt.

Zatapianie siatki

Na przyklejone płyty, zaprawę klejową nałożyć pacą stalową gładką i wyrównać pacą zębatą. Następnie nałożyć siatkę i wcisnąć ją pacą w warstwę zaprawy klejowej, tak, aby siatka nie była widoczna. W razie potrzeby nanieść kolejną warstwę zaprawy klejowej. Po całkowitym wyschnięciu zaprawy klejowej (po minimum 3 dniach), można przystąpić do dalszych prac.

Narzędzia po zakończeniu pracy umyć w wodzie.

4. SKŁAD: Mieszanina cementu i piasku oraz dodatków mineralnych i domieszek

Mieszanina cementu i piasku oraz dodatków mineralnych i domieszek

5. DANE TECHNICZNE:

Proporcja mieszania: 0,20 - 0,24 l wody na 1 kg suchej mieszanki

Temperatura powietrza, podłoża i materiału: od +5°C do +25°C

Czas przydatności do użycia: ok. 1 godziny od wymieszania z wodą

Czas zdolności do przyklejania: 20 minut od podłoża w cienkiej warstwie

Wydajność: ok. 19 dm³ z 25 kg

Zużycie przy zatapianiu siatki: 3 - 4 kg/m²

Zużycie przy klejeniu płyty: 3,5 - 4,5 kg/m²

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania odnoszą się do temperatury 20±5°C i wilgotności 50±5%

6. OKRES PRZECHOWYWANIA:

12 miesięcy od daty produkcji w suchych pomieszczeniach w nieuszkodzonych workach.

7. OPAKOWANIA:

Worki 25 kg